

April 2005

January 2006

Anleitung Anbauadapter universal BMW (auf Tankdeckel)

Installation Instruction: Universal GPS adapter for BMW Filler Cap

Lieferumfang:

1x Anbauadapter Anschraubring
1x Anbauadapter Verschiebeteil
4x Schraube M5x35
4x Schraube M5x16
12x U-Scheibe M5
4x Mutter selbstsichernd M5

Contains:

1 x Adapter attachment ring
1 x Adapter bar adjustable
4 x Screw M5x35
4 x Screw M5x16
12 x Washer M5
4 x Self securing nylock nut M5

Achtung! Wichtige Hinweise

Attention: important tips, explanations



Bild 1

Montage

Installation



Bild 2

1.) Schrauben Sie die vier vorderen original Schrauben an dem Tankring Ihrer BMW ab und bewahren Sie diese sicher auf.

1.) Remove the four front screws on the gas filler cap ring.

2.) Setzen Sie nun den Anbauadapter Anschraubring auf den Tankdeckelring und schrauben Sie ihn mit den Schrauben M5x35 und vier U-Scheiben fest.

2.) Set the adapter attachment ring now on the gas filler cap ring and attach it with supplied M5x35 screws and washers.

3.) Befestigen Sie nun das Verschiebeteil des Anbauadapters, indem sie es mit den Schrauben M5x16 und den restlichen U-Scheiben in den Langlöchern anschrauben, wobei jeweils eine U-Scheibe außen und eine innen sitzen sollte.

3.) Attach then the adjustable adapter bar with supplied M5x16 screws using washer under the screw head as well as under the nylock nut.

4.) Stellen Sie den Anbauadapter so ein, dass er Ihre Sicht auf Instrumente und wichtige Einheiten, so wenig wie möglich versperrt.

4.) Adjust the adapter so that view of the instruments is compromised the least.

Den GPS- Haltebügel können Sie in verschiedenen Stellungen befestigen und verschieben. (Bild 3, Bild 4, Bild 5) Sie haben so die Möglichkeit, Ihr Gerät optimal auszurichten.

The adapter can be adjusted in various ways to optimize the view of the GPS as shown on photos 3+4+5.



Bild 3



Bild 4



Bild 5

5.) Auf den Anbauadapter können Sie jetzt jegliche unserer Lenkerhalterungen montieren. Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der jeweiligen Anleitung. Das Beispiel (Bild 2) zeigt die Lenkerhalterung des Garmin Street Pilot 2610.

5.) Touratech GPS mount can now be installed on the bar. Photo 2 installation shows StreetPilot 2610 with 065-0068 mount.