

April 2006

January 2006

Anleitung Anbauadapter R1200ST

Installation Instruction:  
GPS mount Adapter R1200ST

Lieferumfang:

Contains:

1x Anbauadapter

1 x GPS mount adapter



**Achtung! Wichtige Hinweise**  
**Die Sicht auf die Instrumente und das Erreichen des Zündschlosses können etwas eingeschränkt sein!**

**Attention: important tips, explanations**  
**This adapter may compromise the sight to instruments and/or access to ignition key.**

### Montage

### Installation

1.) Schrauben Sie die Bordinstrumente Ihrer R1200ST ab, indem Sie die zwei Schrauben am hinteren Teil der Gabelbrücke lösen.

1.) Unscrew the instruments of your R1200ST, by loosening the two screws at the rear part of the fork bridge

2.) Setzen Sie den Anbauadapter mit dem Bügel nach hinten (in Fahrtrichtung gesehen) auf die Gabelbrücke und schrauben Sie diesen zusammen mit den Bordinstrumenten wieder fest.

2.) Set the GPS mount adapter on the triple clamp (latches facing forward) and secure it together with the instruments using stock screws.

3.) Auf den Anbauadapter können Sie jetzt jegliche unserer Lenkerhalterungen montieren. Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der jeweiligen Anleitung.  
Das Beispiel zeigt die Lenkerhalterung des Garmin Street Pilot 2610.

3.) Touratech GPS mount can now be installed on the bar.  
Photo shows Garmin 2610 on Touratech 065-0068 mount.

