

01-048-0150-0

November2007

November2007

1



Anleitung Lenkererhöhung 20mm  
BMW F650(Twin)/800GS

Installation Instruction: Handlebar  
Risers 20mm BMW F650(Twin)  
/800GS

Lieferumfang:

2 x Lenkererhöhung 20mm  
2 x Zylinderkopfschraube M10x90  
2 x U-Scheibe M10 klein

Contains:

2 x Handlebar riser block 20mm  
2 x Screw cylinder head M10x90  
2 x washer M10 small

**Achtung! Wichtige Hinweise**

**Schraubensicherung mittelfest verwenden! Die originalen U-Scheiben werden weiterverwendet! Länge der Züge und Bremsleitung nach der Montage kontrollieren! Diese müssen möglicherweise verlängert werden!**

**Attention: important tips, explanations**

**Use medium strength thread locking compound with attachment screws. Original washers will be further used. Longer cables and/or wires may be necessary with 20mm risers. Rerouting of cables may also work. Control this with full handlebar lock to left and right.**

2



**Montage**

1. Demontieren Sie Airboxcover, Seitenverkleidungen und Schnabel. Dies erleichtert die Montage der Lenker-Erhöhen! (Bild 1). Mit entsprechendem Werkzeug ist eine Demontage nicht nötig!

**Installation**

1. Remove the airbox cover, side covers and the beak. This makes riser installation easier. (Photo 1) Removal is not needed with appropriate tool.

3



2. Lösen und entfernen Sie die vier Schrauben der Klemmstücke und nehmen Sie diese und den Lenker ab. Anschließend die Klemmböcke abschrauben.

2. Loosen and remove the four screws of the handlebar clamps. Remove the handlebar. Remove then the handlebar riser blocks.

3. Die beigelegten U-Scheiben M10 auf die Entkopplungen der oberen Gabelbrücke legen (Bild 2)

3. Set the supplied washers M10 as shown on photo 2 under the riser blocks on the fork bridge.

4. Die originalen U-Scheiben wie in Bild 3 in den Klemmböcken positionieren und die beigelegten M10 x 90 Schrauben vormontieren!

4. Set the original washers as shown on photo 3 in the riser blocks and pre-install the supplied M10x90 screws.

4



5. Setzen Sie die Lenkererhöhungen wie in Bild 4 zwischen Gabelbrücke und Klemmböcke und schrauben Sie dann die Klemmböcke mit den originalen Muttern und U-Scheiben fest. Die Klemmböcke grob ausrichten! Benutzen Sie unbedingt Schraubensicherung mittelfest! Danach Lenker, Klemmstücke und alle Verkleidungen wieder montieren! Alle Schraubverbindungen nach 50km kontrollieren und nachziehen!

5. Set the 20mm risers as shown on photo 4 between the fork bridge and the riser blocks. Adjust the riser blocks and install them using original nuts and washers. Use medium strength thread locking compound. Install the handlebar using original handlebar clamps and screws.

Control the tightness of fasteners after 30miles of riding.